

OPERACIÓN DEL BARÓMETRO MICROSTEP-MIS MSB780X Instructivo: IN-DRD-016

Versión: 01

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES DE OBSERVACIÓN –

DIRECCIÓN DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS

		Firma:
	José Jorge Pizarro Guevara Analista de Laboratorio Subdirección de Gestión de Redes de Observación	Firmado digitalmente por PIZARRO GUEVARA Jose Jorge FAU 2013/366028 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.04.2025 12:44:05 -05:00
Elaborado por:	Robert Daniel Chala Estrada Especialista de Laboratorio Subdirección de Gestión de Redes de Observación	Firma Digital Firmado digitalmente por CHALA ESTRADA Robert Daniel FAU 2013/366028 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.04.2025 12:31:01 -05:00
	Augusto Máximo Manco Pisconti Subdirector Subdirección de Gestión de Redes de Observación	Firmado digitalmente por MANCO PISCONTI Augusto Maximo FAU 2013136028 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.04.2025 17:06:09 -05:00
		Firma:
Revisado por:	Sonia del Carmen Huamán Lozano Directora Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad	Firma Digital COZANO Sonia Del Carmen fAU 20131366028 hard Micros Soy el autor del document Fecha: 08.04.2025 17:49:15 - 05:0
		Firma:
Aprobado por:	Félix Augusto Icochea Iriarte Director Dirección de Redes de Observación y Datos	Firmado digitalmente por ICOCHEA IRIARTE Feiix Augusto FAU 20131366028 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.04.2025 12:32:05 -05:00

*	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
Senamhi	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	2 de 24

1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene por finalidad establecer las pautas necesarias para la correcta operación del barómetro MicroStep-MIS MSB780X.

2. ALCANCE

El presente instructivo es aplicable solo para el barómetro MicroStep-MIS MSB780X que es utilizado en el Laboratorio de Presión Atmosférica del SENAMHI y empleado como patrón en las calibraciones y comprobaciones de barómetros.

3. DESARROLLO

3.1. Responsabilidad

3.1.1. Personal del Laboratorio

Asegurar la correcta operación del barómetro MicroStep-MIS MSB780X.

3.2. Periodos de ejecución

3.2.1. Operación

Se procederá cada vez que se realice la calibración o comprobación de un barómetro.

3.2.2. Mantenimiento

Según sea requerido o por lo menos una (01) vez al año.

3.3. Definiciones

3.3.1. Barómetro

Instrumento que mide la presión atmosférica.

3.3.2. Presión atmosférica

Es la fuerza por unidad de área que ejerce el peso de la atmósfera que está encima de una superficie dada. La presión equivale, pues, al peso de la columna vertical de aire – que se extiende hasta el límite exterior de la atmósfera – sobre una proyección horizontal de la superficie.

3.3.3. Transductor

Elemento que transforma la respuesta de un sensor de medición en una magnitud eléctrica relacionada con la presión, bien en formas de señal analógicas o en señales digitales, por ejemplo, la frecuencia de impulsos o los protocolos normalizados de comunicación de datos, como RS232, RS422, RS485 o IEEE488.

3.4. Materiales y equipos requeridos

- Cargador de fuente de alimentación AC de 12 V o 24 V
- Cable de conexión USB a micro USB
- PC o laptop

**	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
Senamhi	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	3 de 24

3.5. Descripción general

3.5.1. Descripción del barómetro MicroStep-MIS MSB780X

El barómetro MicroStep-MIS MSB780X está diseñado para la medición de la presión atmosférica en aplicaciones meteorológicas y ambientales. Permite utilizar 2 o 3 transductores de presión en una unidad.

El principio de medición de su sensor barométrico se basa en un tubo oscilante, cuya frecuencia de oscilación es dependiente de la densidad del aire que hay en su interior.

El barómetro se alimenta con corriente continua, normalmente 12 V o 24 V. Los terminales de la fuente de alimentación están marcados como **PWR+** y **GND** en la placa base.

3.5.2. Especificaciones técnicas

Rango de presión atmosférica	De 500 hPa a 1100 hPa
Linealidad	< 0,02 hPa
Histéresis	< 0,02 hPa
Exactitud (a 23 °C)	0,10 hPa
Exactitud total	0,15 hPa (-50 °C a 80 °C)
Estabilidad típica a largo plazo	± 0,05 hPa/año
Tiempo de calentamiento	7 segundos
Rango de temperatura	De -10 °C a 80 °C
Humedad relativa	De 0%hr a 100%hr
Límite de sobrepresión	4000 hPa (no afecta al sensor)
Límite de presión de explosión	7000 hPa
Nivel de protección de la carcasa	IP65
Tensión de alimentación	De 5 a 35 VDC
Resolución	0,001 hPa
Comunicación	RS-232
Número de transductores de presión	De 1 a 3

3.5.3. Identificación de sus puertos de conexión





INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	4 de 24

3.5.4. Terminales de conexión

Los terminales para la conexión de cables se colocan dentro del dispositivo. Para acceder a los terminales se debe desatornillar los 4 tornillos y luego retirar la tapa.



3.5.5. Ubicación de la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es de tipo micro SDHC y se utiliza para guardar los datos de medición. La tarjeta de memoria es insertada en el interior tal y como se muestra en la siguiente figura:





3.5.6. Descripción de la pantalla táctil

A través de la pantalla táctil, se puede realizar una lectura directa del valor de la presión atmosférica actual, la tendencia de la presión atmosférica, una vista gráfica y otros datos. También se puede cambiar algunas configuraciones del dispositivo a través de la pantalla y se puede visualizar información sobre la versión y número de serie del barómetro.

El barómetro cuenta con tres pantallas básicas, que se pueden cambiar al tocar la pantalla. Después del encendido o reinicio, el barómetro muestra el primero de ellos:



En esta primera pantalla se muestra la siguiente información:

- Hora del sistema
- Nivel de carga de la batería (CHARGED)
- Estado actual del barómetro (OK)
- Valor actual de la presión atmosférica: 1005.588 hPa
- Tendencia de la presión atmosférica
- Número de pantalla básica (1/3)
- Símbolo **|R|** (cuando se realiza la grabación de datos en la memoria SD)
- Opción "Graph": Para visualizar la pantalla de gráficos
- Opción "Menu": Para activar el menú.

*	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
Senamhi	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	6 de 24

La segunda y tercera pantalla muestran los valores de tres cantidades opcionales, organizados en tres filas, de manera simultánea. Estas pantallas se visualizan de la siguiente manera:

	:1005.91	
	:1005.91	
QNH	:1005.91	2 hPa
		Menu

La pantalla de gráficos se activa al tocar el botón "**Graph**" en la pantalla principal. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la pantalla de gráficos:

2007	F				
100					
hPd				1	
1885					
		15H		1	

Esta pantalla de gráficos tienen las siguientes características:

- Se muestra el tiempo en el eje horizontal y la presión atmosférica medida se muestra en el eje vertical.
- El eje vertical se ajusta automáticamente con una resolución mínima de 1 hPa.
- Al tocar en cualquier parte de la pantalla de gráficos se vuelve a la última pantalla básica.



INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	7 de 24

3.5.7. Menú principal

Al tocar sobre la opción "**Menu**" en la pantalla básica, se mostrará una lista de submenús bajo el título de "**MAIN MENU**".

Digital Barometer MSB780X	Recording Measuring Interfaces	Display Alarm
---------------------------	--------------------------------------	------------------

En esta pantalla se utilizan cuatro botones a la derecha para navegar por el menú. Los botones " \blacktriangle " e " \blacktriangledown " mueven el cursor hacia arriba o hacia abajo. El botón " \nleftrightarrow " se usa para ingresar a los submenús o para guardar los cambios. El botón "**X**" se utiliza para salir de los submenús.

Menú	Submenú	Descripción
	Recording	Se configura e inicia la grabación.
	List	Se accede a la lista de archivos guardados.
Recording	Periode	Se configura el intervalo de muestreo.
	Quantities	Se configura las cantidades que se medirán.
	Memory	Se observa el estado actual de la memoria.
	Set Data/Time	Se configura la fecha y hora del sistema.
	Diagnostic (allQ)	Se visualiza los valores o estado de todas las cantidades que se miden.
Svotom	Diagnostic (devs)	Aquí se muestra el estado de todos los dispositivos internos.
System	Baro sensors	En esta pantalla se muestra el número de serie y número de calibración de todos los transductores instalados.
	Serial number	Se muestra el número de serie del barómetro.
	Version	Se identifica la versión de actualización.
	Home screen (1/3)	En estos submenús se puede configurar que
	Home screen (1/3)	cantidades se mostrarán en las pantallas
Display	Home screen (1/3)	básicas.
	Settings	Se configura la escala "X" del gráfico y se activa la retroiluminación de pantalla.

A continuación, se describe el contenido de los siguientes submenús:

En el caso de los submenús "**Measuring**" e "**Interfaces**", estos solo pueden ser modificados haciendo uso del software y permisos especiales.

En el caso del submenú "**Alarm**", aquí se puede configurar las condiciones para que se active una alarma en el barómetro digital.



INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	8 de 24

3.6. Instalación

3.6.1. Encendido del barómetro

Para encender el barómetro se debe presionar el botón de encendido tal y como se muestra en la siguiente imagen:



3.6.2. Recarga de batería

Para recargar la batería, se debe conectar el cargador de fuente de alimentación AC de 12 V al barómetro, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



El nivel de carga al 100% debería completarse en 3 horas aproximadamente, y a temperatura ambiente dentro del rango de 0 °C a 50 °C, de lo contrario no cargará. La batería debe estar lo suficientemente cargada para alimentar el barómetro durante la conexión de la computadora.



INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	9 de 24

3.7. Operación

3.7.1. Configuración de fecha y hora



	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	10 de 24





INSTRUCTIVOCódigoIN-DRD-016OPERACIÓN DEL BARÓMETRO
MICROSTEP-MIS MSB780XVersión01Página11 de 24



3.7.2. Selección de transductores

El barómetro puede mostrar el valor de la presión atmosférica de los tres transductores barométricos que tiene instalado en tiempo real y al mismo tiempo. Esto se puede configurar para luego ser visualizado en las otras pantallas básicas.

En caso se quiera visualizar el valor de indicación de los 3 transductores en la pantalla básica "2/3" o "3/3" se debe realizar los siguientes pasos:



	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	13 de 24







INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	15 de 24

3.7.3. Grabación de datos

El barómetro cuenta con la opción de grabación de datos. En el submenú de esta opción se encuentran las siguientes opciones:

- Grabación ("**Recording**"): Inicia o detiene la grabación e informa sobre el archivo actual y la grabación.
- Lista ("List"): Permite explorar y visualizar los archivos grabados, así como eliminar archivos de manera individual.
- Periodo ("**Periode**"): Configura el intervalo de muestreo durante la grabación.
- Cantidades ("Quantities"): Permite seleccionar que cantidades serán grabadas.
- Memoria ("Memory"): Brinda información sobre el estado actual de la memoria tales como: cantidad de archivos, memoria usada y memoria libre. También permite formatear la memoria.

Para iniciar la grabación de datos se debe realizar lo siguiente:







Senamhi	INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
	OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
	MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	18 de 24

INSTRUCTIVO	Código	IN-DRD-016
OPERACIÓN DEL BARÓMETRO	Versión	01
MICROSTEP-MIS MSB780X	Página	23 de 24

3.7.4. Descarga de datos

			INS	TRUCTIV	0		Código	IN-DRD-016
			OPERACIÓN DEL BARÓMETRO				Versión	01
		I	MICROST		Página	24 de 24		
	N°				Activ	idad		
	04	Los date	os separa	ados se v	/isualizan	de la sig	guiente m	anera. Con e
		monnac	ion organi	zaua ya se	pueuen a			indus.
		Δ	.1 .		√ f _x	#FileVer: 00	01	
		-		A	Transdu	ctor	D Fransductor	Transducto
1		#FileVer: 0	01	1		2	3	
		2	# Per: 10 s				+	
		3	# Lines: 192			URINATIVA TOTAL CO	TRANSFORM TOWNS OF	Michael Constants
		4	yyyy-mm-d	ld hh:mm:ss	P[hPa]	P1[hPa]	P2[hPa]	P3[hPa]
		5 26/09/2023 11:33		1007.953	1007.931	1007.957	1007.97	
		6	26/0	9/2023 11:33	1:33 1007.954 1007.9		1007.958	1007.971
		7	26/0	26/09/2023 11:34 1007.96 1007.9		1007.937	1007.964	1007.977
		8	26/0	9/2023 11:34	1007.958	1007.936	1007.963	1007.975
		9	26/0	9/2023 11:34	1007.951	1007.929	1007.956	1007.968
		10	26/0	9/2023 11:34	1007.951	1007.928	1007.955	1007.968
		11	26/0	9/2023 11:34	1007.941	1007.919	1007.945	1007.959
		12	26/0	9/2023 11:34	1007.94	1007.917	1007.944	1007.958
		13	26/0	9/2023 11:35	1007.935	1007.912	1007.941	1007.953
		14	26/0	9/2023 11:35	1007.925	1007.903	1007.929	1007.943
			10 OK	23092601	(+)			

TABLA HISTÓRICA DE CAMBIOS 4.

Versión	Sección	Detalle de cambios
	Todas	Versión inicial

5. ANEXOS

No aplica.